



Non-Rutsch

- die selbstklebenden Non-Rutsch Streifen verhindern das lästige Abrutschen von Schulter-Riemen bei Taschen

Anwendung:

Schutzfolie abziehen und NON-Rutsch in die Innenseite des Trageriemens einkleben. Andrücken ... fertig!
Beim Einkleben muß der Trageriemen in Schulterform gebogen sein.



Non-Rutsch

Produkt	Ausführung	Farbe	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Non-Rutsch	Breite: 20 mm	schwarz		42207	53500437