



Wäschezeichen-Set Maxi

- Set bestehend aus:
 - 3 Bügelbänder aus 100% Baumwolle, 6 m x 10 mm (farbig sortiert, ausreichend für ca. 100 Wäsche-Zeichen)
 - Schablone mit Buchstaben und Zahlen aus Kunststoff
 - Markierungsstift

Anwendung:

Raue Seite des Etikettenbandes beschreiben, die glatte Seite wird aufgebügelt. Auf einer harten Unterlage beschriften. Schrift gut eintrocknen lassen. Etiketten an den Ecken abrunden.

Wäschestück auf eine harte Unterlage legen und das Etikett unter starkem Druck gut aufbügeln.

Beim Bügeln Seidenpapier oder dünnen Stoff zwischen Etikett und Bügeleisen legen.

Bei Baumwolle oder Leinen das Bügeleisen auf Stufe 2 stellen und ca. 12 Sekunden aufbügeln.

Bei empfindlichen Geweben das Bügeleisen auf zulässige Höchsttemperatur stellen und ca. 12 Sekunden aufbügeln.

Nur trocken anbügeln - ohne feuchtes Tuch - ohne Dampf

Bei bügelempfindlichen Kunstfasern und bei groben Stricksachen ist das Aufbügeln nicht zu empfehlen.

Pflegehinweise:

95 °C Normalwäsche, Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt, nicht für den Wäschetrockner geeignet, bügeln bis Stufe 2 oder bis zu einer Höchsttemperatur von 150 °C heiß möglich, nicht Trockenreinigen



Wäschezeichen-Set Maxi



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Wäschezeichen-Set Maxi	21002	53500444